

Инструкция по установке

Ножки для напольной установки электрических обогревателей (конвекторов) используются только для соответствующих нагревательных панелей. Ножки должны быть установлены максимум в 100 миллиметрах от каждого края обогревателя. Следует использовать обе ножки, по одной у каждого края обогревателя.


Совместите выступы на ножках с выемками в нижней решетке обогревателя, затем подвиньте ножки вперед (рис.1).

Совместите неподвижные защелки (клипсы) с двумя прорезями сзади и нажмите в направлении вниз до щелчка (рис. 2). **Примечание.** Если вы защелкнули клипсы, то ножки не могут быть передвинуты.

ВНИМАНИЕ!

Если вы не используете ножки для напольной установки, обогреватель должен быть прикреплен к стене с помощью кронштейна, входящего в комплект, как указано в инструкции по установке.

РИС. 1



Установите выступы в нижней решетке и двигайте ножку в направлении указанном стрелкой А, до тех пор пока задняя стенка обогревателя не упрется в выступ на ножке В.






РИС. 2



Трапециевидная часть защелки должна быть обращена к задней стенке обогревателя.